

# MONTAJE INYECTOR BOMBA

- COLOCAR EL INYECTOR EN SU UBICACIÓN Y SUJETARLO CON EL TORNILLO
- MOVER EL BALANCIN SUPERIOR HASTA QUE PRESIONE POR COMPLETO EL MUELLE.
- APRETAR EL TORNILLO CENTRAL AL MAXIMO.
- AFLOJARLO 210°, UN POCO MAS DE MEDIA VUELTA.
- REPETIR PARA CADA UNO DE LOS INYECTORES.

